



**the.** artceram

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

# A16

*innovative solutions*

## Bidet universali filo parete

1) Dopo aver predisposto gli scarichi secondo le quote riportate sulle schede tecniche, bloccare le due staffe alla parete seguendo le coordinate riportate nel disegno in Figura 2-3

2) Posizionare le staffe dietro il sanitario come da indicazioni della Figura 4

3) Posizionare la protezione adesiva Zig-Zag (in dotazione nella scatola) sulla parte posteriore del sanitario seguendo le istruzioni riportate nella confezione. Installare la rubinetteria e sifone, fare attenzione al canotto di scarico che deve fuoriuscire dalla ceramica per la misura necessaria ad innestarsi nel bocchettone sulla parete. Posizionare il sanitario vicino ai fisaggi e collegare il flessibili.

4) Spingere il sanitario verso il muro facendo attenzione che il raccordo si innesti al canotto e muovere lateralmente il pezzo come da Figura 6 sino a quando il sanitario si aggancia alle staffe.

5) Per la rimozione alzare il sanitario sul davanti Figura 7.

## Back to wall Bidet

1) After having arranged the drains according to the technical drawings, fix the brackets to the wall following the dimensions in Figures 2-3.

2) Place the brackets behind the Bidet as in Figure 4.

3) Place the Zig-Zag (included in the box) at the back of the bidet following the instructions on the box. Then install faucets and siphon making sure that the outlet pipe comes out from the ceramic right to be inserted into the union at the wall. Place the bidet near the fixings and then connect the hose-pipes.

4) Push the bidet to the wall paying attention that the pipe is inserted into the hose and then move the bidet left and right as in Figure 6 until it gets fixed to the brackets.

5) For removing the Bidet, lift up the front part of the Bidet as in Figure 7.

Artceram srl

Via Monsignor Tenderini snc - 01033 Civita Castellana (vt) - Italia  
tel. 0761.599499 r.a. - www.artceram.it - e-mail: info@artceram.it

**fischer**